SONY

Manual do usuário

Xperia™ SmartTags

NT1/NT2

Índice

Introdução.....3

Introdução.....4

Ativação da função NFC.....4

Área de detecção NFC.....4

Utilizando o Smart Connect para gerenciar seus identificadores.....4

Utilização do Xperia™ SmartTags.....5

Eventos de SmartTag prontos para utilização.....5

Configuração de uma SmartTag.....7

Personalização de seu Xperia™ SmartTags.....7

Informações importantes.....8

Informações legais.....9

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

O pacote Xperia™ SmartTags usa a tecnologia NFC (Near Field Communication) para ativar eventos diferentes em seu telefone. Um "evento" é um conjunto de ações associadas a uma determinada SmartTag. Cada identificador do pacote é pré-configurado com um evento. Quando você passa o dedo em uma das SmartTags em seu telefone, o evento associado ao identificador é ativado. Por exemplo, se você passar o dedo no identificador "Carro", a função Bluetooth é ativada e o aplicativo de Navegação é iniciado.

É possível alterar as ações associadas a uma SmartTag e configurar SmartTags diferentes para atender às suas mais variadas necessidades. Por exemplo, é possível remover o Bluetooth do seu identificador "Carro" e alterar o modo de som. Configurando SmartTags para situações diferentes, não é preciso ativar essas funções associadas manualmente todas as vezes.

Use os adesivos dupla face fornecidos com seu Xperia™ SmartTags para colocá-los em locais convenientes. Não coloque ou cole os identificadores em superfícies metálicas para evitar danos aos chips magnéticos dentro deles.

Para obter informações sobre a compatibilidade de seu Xperia™ SmartTags, acesse *www.sonymobile.com*. Faça a leitura do QR code™ abaixo para obter informações e assistir a um vídeo de configuração on-line.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Ativação da função NFC

Para começar, é preciso antes ativar a função NFC em seu telefone para que o mesmo possa reconhecer etiquetas de NFC.

Para ligar a função NFC

1. Na tela principal Aplicativos no celular, localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...**.
2. Marque a caixa de seleção **NFC**.

Verifique se a função NFC do dispositivo com o qual você está compartilhando também está ativada.

Área de detecção NFC

A localização da área de detecção NFC pode variar de acordo com o telefone. É possível passar um identificador NFC pela parte posterior de seu telefone para detectar onde o detector NFC está localizado. Para mais informações, consulte o Manual do usuário de seu telefone.

Utilizando o Smart Connect para gerenciar seus identificadores

O aplicativo Smart Connect, antes conhecido como gerenciador LiveWare™, ajuda você a utilizar e gerenciar suas SmartTags. O Smart Connect, às vezes, é instalado em seu telefone no momento da compra. Para otimizar o desempenho, você deve ter sempre a versão mais atualizada instalada. Você pode fazer o download do aplicativo no Google Play™.

O Smart Connect só está disponível para telefones que executam a versão 4.0 ou posterior do Android. Antes de fazer download de aplicativos no Google Play™, verifique se você tem uma conexão à Internet e uma conta do Google™. Além disso, você pode precisar ter um cartão de memória inserido no seu celular.

Para instalar o Smart Connect

1. Na tela principal Aplicativos no celular, localize e toque rapidamente em **Play Store**.
2. Toque rapidamente para exibir o campo de pesquisa e, em seguida, digite *Smart Connect*..
3. Toque rapidamente para iniciar uma pesquisa no Google Play™.
4. Selecione **Smart Connect** na lista de resultados e siga as instruções para instalar o aplicativo no seu telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Utilização do Xperia™ SmartTags

Eventos de SmartTag prontos para utilização

	Cor: Laranja Nome: Ouvir	**Ações ao iniciar:** Sinal de toque no nível normal Volume de mídia ajustado a 80% Aplicativo WALKMAN aberto Reproduz música Publica na linha do tempo do Facebook **Ações ao finalizar:** Volume de mídia ajustado a 50% A reprodução de musica é interrompida
	Cor: Cinza Nome: Ativo	**Ações ao iniciar:** Volume de toque alto Volume de mídia ajustado a 70% GPS ativado Abre uma janela do navegador no URL especificado A música é reproduzida no plano de fundo Publica na linha do tempo do Facebook **Ações ao finalizar:** Sinal de toque no nível normal A reprodução de musica é interrompida GPS desativado Volume de mídia ajustado a 50%
	Cor: Verde Nome: Lazer	**Ações ao iniciar:** Volume de toque alto Volume de mídia ajustado a 80% Abre uma janela do navegador no URL especificado Publica na linha do tempo do Facebook **Ações ao finalizar:** Sinal de toque no nível normal Volume de mídia ajustado a 80%

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Cor: Roxo Nome: Assistir	**Ações ao iniciar:** Volume de toque alto Volume de mídia ajustado a 80% Wi-Fi ativado Abre o aplicativo do YouTube Publica na linha do tempo do Facebook **Ações ao finalizar:** Sinal de toque no nível normal Wi-Fi desativado Volume de mídia ajustado a 50%
	Cor: Vermelho Nome: Casa	**Ações ao iniciar:** Wi-Fi ativado Volume alto Iniciar notícias e tempo
	Cor: Preto Nome: Quarto	**Ações ao iniciar:** Modo de alarme ativado Modo silencioso ativado Wi-Fi desativado Bluetooth desativado
	Cor: Azul Nome: Carro	**Ações ao iniciar:** Bluetooth ativado Abre aplicativo de navegação

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Cor: Branco Nome: Escritório	**Ações ao iniciar:** Bluetooth ativado Wi-Fi ativado Aplicativo de calendário aberto

! Observe que você pode adicionar ou remover ações a/de todas as SmartTags mencionadas acima e personalizá-las de acordo com suas necessidades individuais. Observe que, para todos os perfis de SmartTags mencionados acima, você pode adicionar ou remover ações e personalizá-los de acordo com suas necessidades individuais.

Configuração de uma SmartTag

Antes de começar a utilizar as SmartTags, você deve configurar cada identificador para trabalhar em conjunto com o telefone. Depois de configurar os identificadores, seu telefone pode reconhecê-los e ativar o conjunto de ações associado a cada identificador.

Para ler uma SmartTag pela primeira vez

1. Certifique-se de que seu telefone esteja com a função NFC ativada e de que a tela do mesmo esteja ligada.
2. Posicione seu telefone sobre a SmartTag para que a área de detecção de NFC do telefone toque o rótulo. O seu telefone vibrará e uma janela de pop-up será aberta.
3. Toque rapidamente em **Próximo**. Seu rótulo é salvo no aplicativo Smart Connect como uma SmartTag.
4. Posicione seu telefone sobre a SmartTag novamente para que a área de detecção de NFC do telefone toque o rótulo. Uma janela de pop-up exibirá que ações foram ativadas.

Personalização de seu Xperia™ SmartTags

É possível alterar o comportamento de seus identificadores adicionando ou removendo as ações associadas a eles. Por exemplo, é possível fazer um identificador iniciar seus aplicativos e músicas favoritos, exibir as notícias mais recentes na tela de seu telefone e adaptar o nível do volume ao seu ambiente. Você também pode definir um período de atividade de uma SmartTag, para que possa controlar quando as ações associadas a um determinado identificador devem iniciar e terminar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar as ações associadas a uma SmartTag

1. Na tela principal Aplicativos no celular, localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.
2. Toque rapidamente na SmartTag que você deseja editar.
3. Para adicionar uma ação, toque rapidamente no e selecione a ação desejada.
4. Para excluir uma ação, toque e segure na ação que você deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir**.

Para alterar o status de ações existentes

1. Na tela principal Aplicativos no celular, localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.
2. Toque rapidamente na SmartTag que você deseja editar.
3. Toque rapidamente na ação que você deseja editar e selecione uma opção.

Para definir um período de atividade para uma SmartTag

1. Na tela principal Aplicativos no celular, localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.
2. Toque rapidamente na SmartTag que você deseja editar e toque no .
3. Toque rapidamente em **Tempo** e ajuste o período de tempo desejado.

Informações importantes

Crianças

Aviso! Mantenha fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças brinquem com o telefone ou os acessórios. Elas podem se machucar ou a outras pessoas. O produto pode conter partes pequenas que podem ser removidas e representar risco de asfixia.

Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias

Estes símbolos no produto eletrônico ou em sua embalagem indicam que o produto eletrônico, inclusive a bateria, não devem ser tratados como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao local de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Não tente retirar as baterias internas. As baterias internas serão retiradas apenas em centros de tratamento de resíduos ou por profissionais qualificados.

Assegurando-se de que este produto seja descartado corretamente, você ajuda a evitar potenciais consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causadas pelo descarte indevido do produto. A reciclagem dos materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o órgão municipal, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto, ligue para um Centro de atendimento Sony ou visite o site *www.sonymobile .com/recycling*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony NT1/NT2

Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia, necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhorias de programas e/ou equipamentos, podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

Todos os direitos reservados.

©Sony Mobile Communications AB, 2012

Número da publicação: 1263-5071.2

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite *www.sonymobile.com*.

Todas as ilustrações são exclusivamente para fins ilustrativos e podem não descrever o acessório real com precisão.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.